


WA-1010 Bedienelemente



- 1 Hauptschalter für Steuerelmente, Funk und CD/MP3 Player
- 2 Master Volume / Regelung der Gesamtlautstärke
- 3 Mit diesen Reglern können Sie Bässe und Höhen des Gesamtsignals getrennt regeln
- 4 Aux-In / Line-In zum Anschluß von externen Zuspieldquellen (DVD-Player, Laptop usw)
Der Anschluß erfolgt über eine 6,3 Klinke Buchse
- 5 u. 6 Über eine 6,3 Klinke Buchse können Mikrofon über Kabel angeschlossen und separat in der Lautstärke geregelt werden
- 7 CD/MP3 Player mit eigenem Hauptschalter und eigener Lautstärkeregelung.
- 8 Hauptschalter zum Inbetriebnehmen und Laden des Gerätes
Über eine Balkenanzeige können ist der Zustand des Akkus ablesbar.
! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter erfolgt keine Ladung des Akkus !
- 9 Über dieses Terminal kann ein externer Akku / Autobatteri angeschlossen werden.
(Achtung ! : Betriebsspannung 12V)
- 10 Netzanschlußbuchse 230V / AC